LOTE NÚMERO:_____
Fecha de compra:___/___/_____

Silla p/visitante Holden
Modelo # GC-2



ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne esté producto a la tienda que lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362
Hora Estandar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m. Lunes a Viernes
O visite nuestro sitio de Internet, 24 horas al día en:
www.whalenstyle.com
O por correo eléctronico **parts@whalenfurniture.com**

ESTE LIBRO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Lista de Partes

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes antes de iniciar el ensamblado.



A - Respaldo (1)



B - Asiento (1)



C – Pata izquierda (1)



D – Pata Derecha (1)



E – Soporte Inferior (2)

(1) Tornillo de 3” (16+1 extra)

(2) Arandela presión (16+1 extra)



(3) Arandela plana (16+1 extra)



(4) Tuerca barril (8+1 extra)

(5) Perno madera (6+1 extra)

(6) Tapón madera (12+1 extra)



(7) Llave Allen (1)



(8) Plumón (1)

Un plumón de retoque ha sido incluido para reparar los pequeños rasguños o arañazos que pueden ocurrir durante el montaje o el envío.

Herramientas necesarias: Llave Allen (incluido), mazo de goma, destornillador de estrella (no incluido).

Instrucciones de Ensamble



Tornillo de 3” (4 usados en este paso)



Arandela presión
(4 usados en este paso)



Arandela plana
(4 usados en este paso)



⚠ CUIDADO NO apretar totalmente los tornillos o tuercas inicialmente hasta que todos los tornillos o las tuercas están listos para ensamblar. Para evitar causar daños a la rosca, no sobre-apretar las tuercas o tornillos.

1. Desempaque la unidad y confirmar que tiene todo el herraje y las piezas necesarias en la lista.
2. Adjuntar dos soportes inferiores (E) a la parte de abajo del cojín del asiento (B) mediante la inserción de cuatro tornillos de 3" (1) con arandelas de presión y arandelas planas (2 y 3) a través de los agujeros avellanados. Asegúrese de que los agujeros previamente perforados para las tuercas cilíndricas apuntan hacia adentro. Apriete los tornillos con llave Allen.

Instrucciones de Ensamble



Tornillo de 3” (6 usados en este paso)



①

Arandela presión
(6 usados en este paso)

②

Tuerca barril
(4 usados en este paso)



④

Arandela plana
(6 usados en este paso)



③

Perno madera
(3 usados en este paso)



⑤

Tapa madera
(6 usados en este paso)

⑥

3. Barril cilíndricas (4) en cada extremo del soporte inferior (E). Asegúrese de que la ranura de la cruz en la tuerca barril está hacia afuera y que los puntos de ranura larga hacia la entrada de los tornillos.

4. Inserte un perno de madera (5) en el orificio central en el lado del respaldo (A) y soporte inferior (E). Usando los pernos como guía, alinear y conectar la pata izquierda (C) al respaldo (A) y soporte inferior (E) mediante el uso de seis tornillos de 3" (1) con arandelas de presión y arandelas planas (2 y 3) a través de los agujeros avellanados en la pata izquierda. Como se muestra en la ilustración. Apriete los tornillos con Llave Allen. Insertar los tapones de madera (6) para cubrir los agujeros avellanados en la pata izquierda. Golpear suavemente los tapones de madera con un mazo de goma para asegurar que estén completamente insertados.

Instrucciones de Ensamble



Tornillo 3” (6 usados en este paso) ①



Arandela Presión (6 usados en este paso) ②

Tuerca barril (4 usados en este paso) ④



Arandela plana (6 usados en este paso) ③

Perno madera (3 usados en este paso) ⑤



Tapa madera (6 usados en este paso) ⑥

5. Repita los pasos anteriores para fijar la pata derecha (D) en el extremo opuesto.
6. Poner la unidad en pie.

INSTRUCCIONES DE OPERACION



⚠ PRECAUCIÓN

- **Utilize este producto una persona por vez.**
- **No utilizar está silla hasta que todos los tornillos, Jaladeras u otros conectores esten seguros completamente.**
- **Checar que los tornillos, Jaladeras o conectores esten apretados por lo menos cada 3 meses o segun se necesite.**
- **Desagase del material de empaque en forma adecuado. No utilizar la bolsa de plástico para cubrir su cabeza. Puede causar sofocación.**
- **No utilizar la silla como escalera.**
- **Usar solamente para su uso indicado.**
- **Usar detergente ligero para limpieza.**
- **De no seguir los cuidados indicados puede causar daños.**
- **Máxima carga de 300 Libras (136 kg).**

⚠ PRECAUCIÓN ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PRODUCTOS ADECUADOS Y PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE UTILIZAN OTROS PRODUCTOS O SE EXEDE EL PESO MÁXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

GARANTIA LIMITADA

Nosotros estamos seguros que Usted se encontrará feliz con la compra de esté producto de Whalen Furniture.

Si esté producto tiene algun defecto de ensamblado o material o si tiene alguna falla en uso normal, Nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por 5 años a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus espectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancia de la más alta calidad.

Para hacer una reclamación, contactar al Departamento de Partes. Proveer número de modelo, prueba de compra, descripción del problema y obtener la autorización de retorno. Como opción Whalen Furniture brindará:

(a) Componentes compatibles de re-emplazo.
(b) Reparar el componente del cliente.

El consumidor debera pre-pagar el transporte de cualquier componente que se retorne a la fábrica. El costo del envio de componentes dentro de la garantia será pagado por Whalen Furniture. Está garantia le proporciona derechos legales especificos y talvez tenga otros derechos que varian de Estado a Estado.

Servicio al Cliente: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m. PST, Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com

SI REQUIERE ORDENAR PARTES UTILIZAR LA LISTA INFERIOR

Silla p/invitado Holden (GC-2)





*GC-2-A-CB	Respaldo	*GC-2-2-LW	Arandela Presión
*GC-2-B-SC	Asiento	*GC-2-3-FW	Arandela Plana
*GC-2-C-LL	Pata Izquierda	*GC-2-4-BN	Tuerca Barril
*GC-2-D-RL	Pata Derecha	*GC-2-5-WD	Perno de Madera
*GC-2-E-BS	Soporte Inferior	*GC-2-6-WP	Tapón de Madera
*GC-2-CH	Herraje Completo	*GC-2-7-AW	Llave Allen
*GC-2-1-3B	Tornillo de 3"	*GC-2-8-TUP	Plumón